




Kurzanleitung für Telefone C450HD / C448HD


Microsoft Teams

Februar 2021

Packen Sie alle Teile des Telefons aus und überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung. Schieben Sie jetzt den Aufstellwinkel in das Gerät. Die Einschubrichtung bestimmt den Aufstellwinkel des Telefons.




Falls das Telefon an der Wand befestigt werden soll, benutzen Sie bitte die mitgelieferte Wandhalterung anstelle des Aufstellwinkels.



- Schließen Sie jetzt den Hörer am Telefon an (kurzes Ende an den rot markierten Anschluss des Hörers , langes Ende am schwarz markierten Anschluss des Telefons)
- Verbinden Sie das Netzkabel (Ethernet-LAN) mit dem Telefon (grüne Markierung)
 - Falls Sie Wireless LAN verwenden möchten, ist dieser Schritt nicht erforderlich
 - Falls Sie Ihren PC und Ihr Telefon an einem Anschluss nutzen möchten, entfernen Sie jetzt des Kabelende am PC und stecken Sie es am Telefon an. Nutzen Sie das mitgelieferte LAN Kabel um Ihren PC mit dem Telefon zu verbinden (blaue Markierung)
 - Falls das Telefon ohne weitere LAN Geräte benutzt wird, schließen Sie Ihr Telefon mittels des mitgelieferten Ethernet Kabels an eine LAN Steckdose an.
- Stromversorgung
 - Falls die Stromversorgung über das LAN Kabel zur Verfügung gestellt wird (PoE) benötigen Sie kein Steckernetzgerät. Das Telefon wird nach Anstecken am LAN Anschluss gestartet (Display wird hell)

Falls PoE über das LAN nicht zur Verfügung steht oder das Telefon im WLAN (WiFi) Modus verwendet wird, stecken Sie bitte das mitgelieferte Steckernetzgerät an der gelb markierten Buchse an. Verwenden Sie keinesfalls Fremdgeräte, da sonst das Telefon zerstört werden kann (gilt nicht für das C448HD oder C450HD ohne WLAN)

Ansicht der Anschlüsse des Telefons





C450HD mit Beistellgerät



Sie können sich am Telefon auf zwei verschiedene Arten an Microsoft Teams anmelden. Warten Sie nach dem Einschalten des Gerätes bis die folgende Oberfläche erscheint und wählen Sie dann eine Variante aus:

Melden Sie sich an, um einen Notruf zu tätigen.

Microsoft Teams



Willkommen bei Microsoft Teams! Ein besserer Ort für die Zusammenarbeit in Teams.

Anmelden

Unternehmensportal

Microsoft Teams

Microsoft

Anmelden

E-Mail-Adresse oder Telefonnummer

Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?

Von anderem Gerät aus anmelden

Weiter


Anmelden am Telefonendgerät unter Verwendung des Touch-Screen Displays C450HD/C448HD

[Hier ist ein Video dazu \(Englisch\)](#)


Anmelden über ein anderes Gerät (PC mit Web Browser) C450HD/C448HD

[Hier ist ein Video dazu \(Englisch\)](#)


Geben Sie Ihren Benutzernamen an
(vorname.nachname@firma.de)




Geben Sie Ihr Passwort ein



Bestätigen Sie die Anmeldung auf Ihrem zweiten Gerät



Warten Sie, bis die Bedieneroberfläche von Teams erscheint



Es erscheinen mehrere Meldungen, möglicherweise müssen Sie eine Meldung bestätigen


Anmelden Mittels eines Browsers am PC

Starten Sie an Ihrem PC einen Browser und geben Sie die folgende URL an:

<https://microsoft.com/devicelogin>




Geben Sie an der Oberfläche en Code an, der am Telefon angezeigt wird und wählen Sie eine Konto aus



Bestätigen Sie die Eingabe an Ihrem Zweitgerät



Ihr Telefon wird unter Ihrem Account angemeldet. Warten Sie ab, bis die Teams Bedieneroberfläche erscheint.




Sie können das Browserfenster schließen



Ansichtsbeispiel „Dunkles“ Design





Startbildschirm





Anzeige von Benachrichtigungen:

- Entgangene Anrufe
- Anstehende Termine



Ansichtsbeispiel „Helles“ Design






Status einstellen und zu Einstellungen wechseln

- Eric Langer** > Sales Engineer
- Verfügbar
- Statusmeldung festlegen
- Gerät verbinden
LAPTOP-3GU376DT
- Hot Desk
- Einstellungen
- Neuigkeiten

WLAN aktivieren und konfigurieren



Einstellungen



Status anzeigen

